

MANTENIMIENTO ARTÍCULOS DE MADERA

Instrucciones para la correcta limpieza y conservación de los artículos

Un mantenimiento regular y cuidadoso, junto con una limpieza adecuada, contribuye significativamente a prolongar la vida útil y preservar la estética de los productos de madera.

La frecuencia del mantenimiento debe evaluarse en función de las condiciones específicas de uso y de la exposición a los agentes atmosféricos.

Se recomienda utilizar paños suaves humedecidos exclusivamente con agua.

Es posible emplear detergentes suaves, no agresivos, específicos para las superficies tratadas.

Se desaconseja el uso de:

- → detergentes abrasivos o a base de alcohol,
- > sistemas de limpieza a presión o de alta presión,
- → esponjas o herramientas abrasivas.

Es fundamental **eliminar rápidamente cualquier sustancia líquida y residual** para evitar la absorción por el material y la formación de manchas permanentes.

Las grietas o ligeras variaciones cromáticas deben considerarse fenómenos naturales de la madera, relacionados con el proceso normal de uso y las condiciones ambientales. Estas características no son defectos, sino una evolución natural del material.

Se recomienda comprobar periódicamente el estado de las tapas de apoyo y levantar el producto durante los desplazamientos, evitando arrastrarlo, para preservar su integridad.



Se recomienda lavar a mano en frío únicamente con agua.



Se desaconseja el uso de:

- → disolventes y detergentes abrasivos
- → detergentes a base de alcohol y lejía
- → spray de pulido
- → esponjas abrasivas
- → hidropulidoras



Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de su colocación, evitando el riesgo de formación de manchas, moho, etc.