

MANTENIMIENTO DE CAMAS DE PLAYA, TUMBONAS Y ASIENTOS

Instrucciones para la correcta limpieza y conservación de los artículos

Antes de guardar los artículos, es imprescindible realizar una limpieza cuidadosa. Se recomienda **el lavado con agua fría**, con la posible utilización de un **detergente neutro** para tejidos delicados. A continuación, **enjuagar abundantemente** para eliminar cualquier residuo de jabón.

Es posible **utilizar una hidrolavadora** únicamente a **baja presión**. Se recomienda evitar el uso del chorro a corta distancia, ya que podría causar daños irreparables al tejido.

Después del lavado, **dejar secar completamente** los artículos al aire libre, asegurándose de que **no queden restos de humedad**.

El almacenamiento de los artículos debe realizarse únicamente cuando estén **perfectamente secos, en un lugar sin humedad** y preferiblemente bien **ventilado**.



Se recomienda el lavado a mano con agua fría.

Es posible usar un detergente neutro, enjuagando abundantemente.



Está absolutamente desaconsejado el uso de:

- disolventes y detergentes abrasivos para la limpieza del producto
- detergentes a base de alcohol o lejía
- sprays para abrillantar



Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo, para evitar la formación de manchas, moho, etc