

ENTRETIEN DES PARASOLS

Instructions pour un nettoyage et un stockage appropriés des articles

Le tissu en fibre acrylique teint en solution (ou teint dans la masse) représente la solution **la plus performante** du marché en termes de résistance des couleurs aux UV et aux intempéries.

Pour préserver ses excellentes propriétés esthétiques et fonctionnelles au fil du temps, un entretien régulier et soigné est recommandé.

Il est indispensable de **nettoyer soigneusement le parasol ouvert**. Utilisez **de l'eau froide ou tiède (30-40 °C)**, éventuellement **additionnée d'un détergent neutre spécialement conçu pour les tissus délicats**. Rincez ensuite abondamment pour éliminer tout résidu de savon. Pour **éliminer les taches tenaces**, vous pouvez utiliser une **éponge douce** imbibée d'eau et de savon neutre, en rinçant abondamment.

Un **nettoyeur à pression** peut être utilisé, mais exclusivement **à basse pression**. Il est recommandé d'éviter d'utiliser le jet à courte distance car cela pourrait causer des dommages irréparables au tissu.

Après le lavage, **laissez-les sécher complètement à l'air libre**, en veillant à ce qu'il ne **reste aucune trace d'humidité**. Les articles ne doivent être stockés que lorsqu'ils sont **parfaitemment secs, dans un environnement sans humidité et de préférence bien ventilé**.

En cas d'utilisation dans des **environnements à forte exposition au sel**, nous recommandons de **nettoyer les baleines de la partie supérieure** correspondant à la couverture,, en utilisant après le lavage un chiffon doux pour éliminer les éventuels dépôts de sel.



Il est recommandé de laver à l'eau froide ou tiède.

Il est possible d'utiliser un détergent neutre en rinçant abondamment.



Fortement déconseillée l'utilisation de :

- solvants et détergents abrasifs pour nettoyer le produit
- détergents à base d'alcool et d'eau de Javel.
- spray de polissage.



Pas de nettoyage à sec.



Séchage en tambour autorisé à basse température.



Le repassage à basse température est autorisé, sans utiliser de vapeur



Assurez-vous que le produit est parfaitement sec avant de le ranger, afin d'éviter tout risque de traces, de moisissures, etc.