

ENTRETIEN DES PRODUITS EN BOIS

Instructions pour un nettoyage et un stockage appropriés des articles

Un **entretien régulier et soigné**, associé à un **nettoyage adéquat**, contribue de manière significative à **prolonger la durée de vie et à préserver l'esthétique** des produits en bois.

La **fréquence des interventions de maintenance** doit être évaluée en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et d'exposition aux agents atmosphériques.

Il est recommandé d'utiliser **des chiffons doux humidifiés exclusivement avec de l'eau**.

Il est possible d'utiliser **des détergents doux** et non agressifs spécifiquement conçus pour les surfaces à traiter.

Est fortement **déconseillée** l'utilisation de :

- nettoyeurs abrasifs ou à base d'alcool,
- nettoyeurs haute pression ou systèmes de lavage à haute pression,
- éponges ou outils abrasifs.

Il est essentiel **d'éliminer rapidement toutes les substances liquides et résidus** afin d'éviter leur absorption par le matériau et la formation de taches permanentes.

D'éventuelles fissures ou légères variations chromatiques doivent être considérées comme des phénomènes naturels du bois, liés au processus normal d'utilisation et aux conditions environnementales. Ces caractéristiques ne constituent pas des défauts, mais plutôt une évolution naturelle du matériau.

Il est recommandé de **vérifier** périodiquement **l'état des patins de support au sol** et de **soulever le produit lors de son déplacement**, en évitant de le traîner, afin de préserver son intégrité.



Il est recommandé de laver à la main uniquement à l'eau froide.



Fortement **déconseillée** l'utilisation de :

- solvants et nettoyeurs abrasifs
- nettoyeurs à base d'alcool et d'eau de Javel
- spray de polissage
- éponges abrasives
- nettoyeurs haute pression



Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger, évitant ainsi le risque de formation de traces, de moisissures, etc.